

【CAD 迷你家装】常用快捷键命令一览表

1. 工具栏命令		3. CAD 迷你家装专业命令			
平移	P	【P、PAN】	【墙柱轴线】		
打印	PRINT	【PR、PRI、PRIN、PRINT、PLOT】	绘制房间	HZFJ	【HZ、HZF、HZFJ】
直线	L	【L、LINE】	绘制轴线	HZZX	【HZZ、HZZX】
多段线	PL	【PL、PLINE】	轴线偏移	ZXPY	【ZX、ZXP、ZXPY】
圆弧	ARC	【A、ARC】	绘制墙体	HZQT	【HZQ、HZQT】
圆	C	【C、CIRCLE】	绘制弧墙	HZHQ	【HZH、HZHQ】
矩形	REC	【REC、RECTANGLE】	绘制隔断	HZGD	【HZG、HZGD】
椭圆	EL	【EL、ELLIPSE】	挖墙洞	WQD	【WQ、WQD】
正多边形	POL	【POL、POLYGON】	打断墙体	DDQT	【DD、DDQ、DDQT】
样条曲线	SPL	【SP、SPL、SPLINE】	插入柱子	CRZZ	【CR、CRZ、CRZZ】
延伸	EX	【EX、EXTEND】			
修剪	TR	【TR、TRIM】	【绘制门窗】		
倒圆角	F	【F、FILLET】	单开门	DKM	【DK、DKM】
填充	H	【H、BHATCH】	单门翻转	DMFZ	【DM、DMF、DMFZ】
尺寸标注	DLI	【DL、DLI、DIMLINEAR】	双开门	SKM	【SK、SKM】
相对标注	DAL	【DA、DAL、DIMALIGNED】	推拉门	TLM	【TL、TLM】
角度标注	DAN	【DAN、DIMANGULAR】	阳台门	YTM	【Y、YT、YTM】
箭头标注	LE	【LE、QLEADER】	标准窗	BZC	【BZ、BZC】
半径标注	DRA	【DR、DRA、DIMRADIUS】	飘窗	PC	
弧长标注	DAR		转角窗	ZJC	【ZJ、ZJC】
多行文本	MT	【T、MT、MTEXT】	转角飘窗	ZJPC	【ZJP、ZJPC】
删除	E	【E、ERASE、Delete 键】			
复制	CO	【CO、COPY】	【楼梯阳台】		
移动	M	【M、MOVE】	绘制阳台	HZYT	【HZY、HZYT】
缩放	SC	【SC、SCALE】	自定义阳台	ZDYT	【Z、ZD、ZDY、ZDYY、ZDYT】
旋转	RO	【RO、ROTATE】			
打散	X	【X、EXPLODE】	【电气灯光】		
打断	BR	【BR、BREAK】	照明线	ZMX	【ZM、ZMX】
偏移	O	【O、OFFSET】	空调动力线	KTDLX	【K、KT、KTD、KTDL、KTDLX】
镜像	MI	【MI、MIRROR】	电话线	DHX	【DH、DHX】

【CAD 迷你家装】常用快捷键命令一览表

1. 工具栏命令		3. CAD 迷你家装专业命令			
阵列	AR	【AR、ARRAY】	电视线	DSX	【DSX】
测面积	AA	【AA、AREA】	网络线	WLX	【WL、WLX】
图层	LA	【LA、LAYER】			
颜色	COL	【COL、COLOR】	【水管空调】		
插入图块	I	【I、INSERT】	水管	SG	
2. 常用 CTRL 快捷键		热水管	RSG	【RS、RSG】	
刷新(重新生成) F5		煤气管	MQG	【MQ、MQG】	
【CTRL】 +N (新建文件)		污水管	WSG	【WS、WSG】	
【CTRL】 +O (打开文件)		空调冷凝水管	KTLNSG	【KTL、KTLN、KTLNS、KTLNSG】	
【CTRL】 +S (保存文件)		排风管	PFG	【PF、PFG】	
【CTRL】 +A (另存为)		排烟风管	PYFG	【PY、PYF、PYFG】	
【CTRL】 +P (打印文件)					
【CTRL】 +R (放大)		【文字标注】			
【CTRL】 +F (缩小)		尺寸标注	DLI	【DL、DLI】	
【CTRL】 +E (全部显示)		相对标注	DAL	【DA、DAL】	
【CTRL】 +Z (撤销)		角度标注	DAN		
【CTRL】 +Y (恢复)		箭头标注	LE		
【CTRL】 +X (剪切)		弧长标注	DAR		
【CTRL】 +C (复制)		半径标注	DRA	【DR、DRA】	
【CTRL】 +V (粘贴)					
【CTRL】 +D (删除)					
【CTRL】 +T (文字标注)					
【CTRL】 +W (关闭一页)					

【小技巧】空格键重复上一个命令右键选择自动生成门窗表、图例表